

## Übersicht der mit "CentronicPlus" kompatiblen "Centronic" Sender und Sensoren

<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Typ</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>einsetzbar mit CentronicPlus</b>	<b>einsetzbar mit CentronicF ab KW/Jah</b>
EC141-II	Minisender	4034 000 225 1	Centronic EasyControl EC141- II schwarz	nein	
EC142-II	Minisender	4034 000 210 1	Centronic EasyControl EC142- II schwarz	nein	

EC145-II	Minisender	4034 000 226 1	Centronic EasyControl EC145- II schwarz	nein	
EC211	Wandsender	4030 000 004 0	Centronic EasyControl EC211	nein	
EC241-II	Minisender	4034 000 227 1	Centronic EasyControl EC241- II schwarz	nein	
EC242-II	Minisender	4034 000 220 1	Centronic EasyControl EC242- II schwarz	nein	
EC245-II	Minisender	4034 000 228 1	Centronic EasyControl EC245- II schwarz	nein	
EC311	Wandsender	4034 000 017 0	Centronic EasyControl EC311	nein	
EC311	Wandsender	4034 000 025 0	Centronic EasyControl EC311 silver	nein	
EC315	Wandsender	4034 000 035 0	Centronic EasyControl EC315 alp.weiß	nein	
EC411	Handsender	4034 000 040 0	Centronic EasyControl EC411 alp.weiß	ja	01/18
EC411-III	Wandsender	4034 000 048 0	Centronic EasyControl EC411- III weiß	ja	05/21
EC415-III	Wandsender	4034 000 049 0	Centronic EasyControl EC415- III weiß	ja	05/21
EC513	Codetaster	4034 000	Centronic EasyControl EC513	ja	26/18

		043 0			
EC541	Handsender	4034 000 001 0	Centronic EasyControl EC541 alp.weiß	nein	
EC541	Handsender	4034 000 018 0	Centronic EasyControl EC541 silver	nein	
EC5410-II	Handsender	4034 000 203 0	Centronic EasyControl EC5410-II weiß	ja	05/17
EC5410-II	Handsender	4034 000 203 1	Centronic EasyControl EC5410-II schw.	ja	05/17
EC541-II	Handsender	4034 000 201 0	Centronic EasyControl EC541- II weiß	ja	05/17
EC541-II	Handsender	4034 000 201 1	Centronic EasyControl EC541- II schwarz	ja	05/17
EC545	Handsender	4034 000 002 0	Centronic EasyControl EC545 alp.weiß	nein	
EC545	Handsender	4034 000 019 0	Centronic EasyControl EC545 silver	nein	
EC545-II	Handsender	4034 000 202 0	Centronic EasyControl EC545- II weiß	ja	05/17
EC545-II	Handsender	4034 000 202 1	Centronic EasyControl EC545- II schwarz	ja	05/17
EC545-II	Handsender	4034 000 211 0	Centronic EasyControl EC545- II weiß	ja	05/17

EC545-II	Handsender	4034 000 526 0	Centronic EasyControl EC545- II weiß	ja	05/17
EC611	Codetaster	4034 000 042 0	Centronic EasyControl EC611	nein	
EC641-II	Handsender	4034 000 216 0	Centronic EasyControl EC641- II weiß	ja	17/17
EC711	Handsender	4034 000 230 0	Centronic EasyControl EC711 weiß	ja	01/20
EC715	Handsender	4034 000 229 0	Centronic EasyControl EC715 weiß	ja	01/20
MC411	Handsender	4034 000 004 0	Centronic MemoControl MC411 alp.weiß	nein	
MC411	Handsender	4034 000 021 0	Centronic MemoControl MC411 silver	nein	
MC411-III	Wandsender	4034 000 050 0	Centronic MenoControl MC411-III weiß	ja	05/21
MC415	Handsender	4034 000 041 0	Centronic MemoControl MC415 alp.weiß	ja	01/18
MC441	Handsender	4034 000 010 0	Centronic MemoControl MC441 weiß	nein	
MC441-II	Handsender	4034 000 204 0	Centronic MemoControl MC441-II weiß	ja	05/17

MC441-II	Handsender	4034 000 204 1	Centronic MemoControl MC441-II schw.	ja	05/17
MC511	Handsender	4034 000 029 0	Centronic MemoControl MC511 alp.weiß	nein	
MC611	Handsender	4034 000 231 0	Centronic MemoControl MC611 weiß	ja	01/20
SC211	Sensor	4033 000 037 0	Centronic SensorControl SC211	nein	
SC211-II	Sensor	4033 000 210 0	Centronic SensorControl SC211-II	ja	14/19
SC431	Sensor	4034 000 006 0	Centronic SensorControl SC431	nein	
SC431	Sensor	4034 000 023 0	Centronic SensorControl SC431 silver	nein	
SC431-II	Sensor	4034 000 205 0	Centronic SensorControl SC431-II weiß	ja	26/18
SC561	Sensor	4033 000 029 0	Centronic SensorControl SC561	ja	23/19
SC711	Sensor	4033 000 036 0	Centronic SensorControl SC711	ja	01/18
SC811	Sensor	4033 000 020 0	Centronic SensorControl SC811	ja	01/18
SC861	Sensor	4033 000	Centronic SensorControl	ja	14/19

		021 0	SC861		
SC911	Sensor	4033 000 043 0	Centronic SensorControl SC911	ja	01/19
SWC241	Handsender	4033 000 035 0	Centronic SunWindControl SWC241 alp.weiß	nein	
SWC241-II	Handsender	4033 000 201 0	Centronic SunWindControl SWC241-II weiß	ja	05/17
SWC241-II	Handsender	4033 000 201 1	Centronic SunWindControl SWC241-II schwarz	ja	05/17
SWC245-II	Handsender	4033 000 213 0	Centronic SunWindControl SWC245-II weiß	ja	05/17
SWC245-II	Handsender	4033 000 213 1	Centronic SunWindControl SWC245-II schwarz	ja	05/17
SWC411	Handsender	4033 000 009 0	Centronic SunWindControl SWC411 alp.weiß	nein	
SWC411	Handsender	4033 000 032 0	Centronic SunWindControl SWC411 silver	nein	
SWC441	Handsender	4033 000 002 0	Centronic SunWindControl SWC441 alp.weiß	nein	
SWC441-II	Handsender	4033 000 202 0	Centronic SunWindControl SWC441-II weiß	ja	05/17
SWC441-II	Handsender	4033 000 202 1	Centronic SunWindControl SWC441-II schwarz	ja	05/17

SWC442	Handsender	4033 000 033 0	Centronic SunWindControl SWC442 silver	nein	
SWC442-II	Handsender	4033 000 203 0	Centronic SunWindControl SWC442-II weiß	ja	29/17
SWC442-II	Handsender	4033 000 203 1	Centronic SunWindControl SWC442-II schwarz	ja	29/17
SWC445-II	Handsender	4033 000 214 0	Centronic SunWindControl SWC445-II weiß	ja	05/17
SWC445-II	Handsender	4033 000 214 1	Centronic SunWindControl SWC445-II schwarz	ja	05/17
SWC545	Handsender	4033 000 003 0	Centronic SunWindControl SWC545 alp.weiß	nein	
SWC545	Handsender	4033 000 031 0	Centronic SunWindControl SWC545 silver	nein	
SWC545-II	Handsender	4033 000 204 0	Centronic SunWindControl SWC545-II weiß	ja	05/17
SWC545-II	Handsender	4033 000 204 1	Centronic SunWindControl SW545-II schwarz	ja	05/17
SWC745-II	Handsender	4033 000 211 0	Centronic SunWindControl SWC745-II weiß	ja	23/18
SWC745-II	Handsender	4033 000 211 1	Centronic SunWindControl SWC745-II schwarz	ja	14/19
TC4410	Handsender	4034 000	Centronic TimeControl	nein	

		027 0	TC4410 alp.weiß		
TC4410	Handsender	4034 000 027 0	Centronic TimeControl TC4410 silver	nein	
TC4410-II	Handsender	4034 000 207 0	Centronic TimeControl TC4410-II weiß	ja	23/18
TC4410-II	Handsender	4034 000 207 1	Centronic TimeControl TC4410-II schwarz	ja	23/18
TC445	Handsender	4034 000 003 0	Centronic TimeControl TC445 alp.weiß	nein	
TC445	Handsender	4034 000 020 0	Centronic TimeControl TC445 silver	nein	
TC445-II	Handsender	4034 000 206 0	Centronic TimeControl TC445-II weiß	ja	23/18
TC445-II	Handsender	4034 000 206 1	Centronic TimeControl TC445-II schwarz	ja	23/18
TC511	Wandsender	4034 000 005 0	Centronic TimeControl TC511 alp.weiß	ja	23/18
VC421	UP-Sender	4034 000 009 0	Centronic VarioControl VC421	ja	23/18
VC421-II	UP-Sender	4034 000 237 0	Centronic VarioControl VC421-II	ja	05/22



## Wie ermittle ich das Herstellungsdatum meines Gerätes?

Das Herstellungsdatum Ihres Gerätes können Sie ganz einfach selbst herausfinden.

Die ersten zwei Zahlen zeigen an, in welchem Jahr das Gerät hergestellt wurde.  
Die letzten zwei Zahlen beziehen sich auf die Kalenderwoche.

Hier sehen Sie noch einige Beispiele:



*Centronic EasyControl-EC411  
4034 000 040 0*



*Centronic MemoControl-MC511  
4034 000 029 0*



Centronic TimeControl-TC4410-II  
4034 000 027 0



Centronic SensorControl-SC811  
4033 000 020 0